

1 Produktinformation Touch-Schutzfolie Single Layer

1.1 Touch-Schutzfolien



Abb. 1 Lieferumfang

Die Touch-Schutzfolien werden im Set mit 5 Stk. Folien und einem Weich-Kunststoffraket geliefert.

Zur besseren Handhabung sind die Folien auf einem Trägerpapier aufgebracht. Zusätzlich ist eine Ecke angeschrägt, um die Folien leichter vom Touch ablösen zu können.

Beachten Sie bitte die Hinweise zum Entfernen der Schutzfolie unter Punkt 1.3.

noax Artikel–Nr.:	Bezeichnung
11675	Schutzfolie für Touchpanel (5 Stk.); 8 Zoll
11661	Schutzfolie für Touchpanel (5 Stk.); 12 Zoll; (C12-N6/S12)
12392	Schutzfolie für Touchpanel (5 Stk.); 12 Zoll; (C12)
11662	Schutzfolie für Touchpanel (5 Stk.); 15 Zoll
13861	Schutzfolie für Touchpanel (5 Stk.); 19 Zoll

1.2 Aufbringen der Touch-Schutzfolie

- 1.) Reinigen Sie bitte vor dem Aufbringen der Touch-Schutzfolie die Oberfläche des Touches mit einem weichen, feuchten Tuch.
- 2.) Befeuchten Sie ein weiches Tuch oder 2-3 Blätter einer Küchenrolle mit einem Tropfen eines herkömmlichen Geschirrspülmittels und benetzen Sie damit die gesamte Oberfläche des Touches leicht.
- 3.) Lösen Sie einen ca. 2 cm breiten Streifen der Schutzfolie vom Trägerpapier ab.
- 4.) Fixieren Sie die Schutzfolie mit der freigelegten Klebefläche am oberen Rand des Touches. Richten Sie sie dazu entsprechend aus und drücken Sie die Folie leicht an.
- 5.) Ziehen Sie das restliche Trägerpapier der Schutzfolie nach unten ab. Fixieren Sie dabei die Schutzfolie von **oben nach unten** und von der **Mitte nach Außen** am Touch. Das sollte mit leichtem Druck und möglichst blasenfrei erfolgen.
- 6.) Streichen Sie mit dem beiliegenden Weich-Kunststoffraker (goldfarben) die Folie von der **Mitte nach Außen** auf dem Touch glatt.
- 7.) Wischen Sie die restliche Feuchtigkeit an äußeren Rand der Schutzfolie mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

1.3 Entfernen der Touch-Schutzfolie



ACHTUNG: Bitte entfernen Sie die Schutzfolie vorsichtig und langsam.

Durch zu starken und ruckartigen Zug kann der Touch beschädigt oder zerstört werden.

Das Abziehen darf auf keinen Fall rechtwinklig zur Touch-Oberfläche erfolgen, sondern möglichst parallel (entlang) der Touch-Oberfläche.



Für eventuelle Schäden, die durch das Aufbringen oder Entfernen der Touch-Schutzfolie entstehen, übernimmt noax keine Haftung! Bei Rückfragen oder Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. Wir helfen Ihnen gerne weiter!



Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Web-Site unter **www.noax.com**

noax Technologies AG

Am Forst 6
85560 Ebersberg (Germany)

Tel. +49 (0) 8092 8536 0
Fax +49 (0) 8092 8536 55

Hotline: +49 (0) 8092 8536 33
hotline@noax.com

noax Technologies Corp.

10130 Perimeter Parkway, Suite 230
Charlotte, NC 28216 (USA)

Phone +1 704 992 1606
Fax +1 704 992 1712

Hotline: +1 704 992 1606
hotline@noaxna.com